
Controle RTS motor op locatie

Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS en Oximo RTS

1 Motor aan de netspanning.



Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230 V).



Korte beweging.

Als de motor kort heen en weer beweegt zijn de eindpunten al ingesteld. Ga verder bij punt 2.


Als de motor niet reageert:

1 De motor is nog niet afgesteld en geprogrammeerd:
- voor Altus RTS en Orea RTS, ga naar blz. 52.
- voor Altea RTS, ga naar blz. 56.
- voor Oximo RTS, ga naar blz. 59.

2 De motor is al geprogrammeerd op de bijgeleverde zender, test door de NEER toets in te drukken.

3 De motor is geprogrammeerd op een zender die niet bij de motor geleverd is, ga naar blz. 67.


2 Maak contact tussen RTS-zender en de ontvanger.






Korte beweging.

3 Programmeer de zender op de motor.



of

< 1 sec.



< 1 sec.



Achterkant Centralis.

Achterkant Telis.

Korte beweging → ok

4 Controleer de eindafstellingen.

Indien niet OK, ga naar blz. 54 en 55.