

DE Somfy erkl r hermed, at dette produkt opfylder de kravene i direktivet 2014/53/EU. Der er udstedt en Konformit tserkl ring i henhold til den internetadresse www.somfy.com/ce.



NL Somfy verklaart hierbij dat het product voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.

SV H rmed intygar Somfy att produkten uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU. Hela CE-dokumentet finns p  internetadressen www.somfy.com/ce.

DA Hermed erkl rer Somfy, at produktet er i overensstemmelse med kravene i direktivet 2014/53/EU. Den komplette CE-erkl ring findes p  internetadressen www.somfy.com/ce.

SV PRODUKTBeskrivning och tekniska data

N�tsp�nning	Max 230 V AC, 50 Hz, 8 A
Max.effekt	Resistiv belastning 1800 W Lysr�r 200 W LED 150 W
Frekvensband och max str�lningseffekt	868 000 MHz–868 600 MHz e.r.p. < 25 mW 868 700 MHz–869 200 MHz e.r.p. < 25 mW 869 700 MHz–870 000 MHz e.r.p. < 25 mW
R�ckvidd	8 m genom 2 betongv�ggar
Kapslingsklass	IP 20 (anv�nd inomhus i torra utrymmen)
Arbetstemperatur	0 �C till 40 �C
Antal io-fj�rrkontroller	1-way: 10 fj�rrkontrollsenheter 2-way: Ubegr�nsat

ANV NDNING

Med en io-fj�rrkontroll	Produktstatus
	P�
	-
	Av

S KERHET – VIKTIG INFORMATION

ALLM NT

L s noga igenom den h r installationsguiden och s kerhetsanvisningarna innan du installerar din Somfy-produkt. F lj anvisningarna noga och beh ll installationsguiden under hela produktens livsl ngd. I den h r bruksanvisningen beskrivs hur produktens installeres og konfigureras. All installation og anv ndning utanf r det till mpningsomr de som fastst llts av Somfy  r f rbjuden. S dan anv ndning, samt allt  sidos ttande av anvisningarna i denna bruksanvisning, upph ver Somfys ansvar og garanti. Somfy ansvarar inte f r  ndringar i normer og standarder som sker efter att dessa anvisningar publicerades.

ALLM NNA S KERHETSANVISNINGAR

Denna produkt  r inte avsedd att anv ndas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental f rm ga, eller med otillr cklig erfarenhet eller kunskap, om de inte  r  vervakas og instrueras om produktens anv ndning av en person med ansvar f r deras s kerhet. L t inte barn leka med produktens. L t inte produktens komma i kontakt med v tska. Tappa inte produktens, g r inte h l i den og plocka inte is r den eftersom garantin d  upph r att g lla. Uts tt inte produktens f r h ga temperaturer eller direkt solljus.

VARNING

St ng av s kerhetssk l alltid av produktens innan du ansluter den.

De enheter som  r anslutna till uttaget f r inte  verstiga de str m-, volt- eller frekvensv rden som anges i tabellen ovan.

Uttaget m ste vara l ttillg ngligt og sitta n ra enheten.

Anslut inte enheter som avger v rme og kan leda till att omgivande material fattar eld, eller enheter som inte ska fj rrstyras (se bruksanvisningen f r respektive enhet).

Anv nd aldrig den h r produktens utomhus.

Radio r ckvidden begr nsas av standarder f r radioapparater.

ON/OFF-KNAPP

Tryck en g ng f r att v xla mellan ON og OFF.
H ll knappen intryckt i tre sekunder f r att aktivera programmeringsl get.
Nollst ll genom att h lla knappen nedtryckt i mer  n sju sekunder.

LED-KONTROLLAMPA

Kontrolllampan lyser n r produktens  r i l ge ON.
Kontrolllampan lyser inte n r produktens  r i l ge OFF.
Om kontrolllampan lyser  r kontakten i programmeringsl get.

L GG TILL IO-HOMECONTROL-KONTROLLER

Anv nd On/Off plug io-homecontrol med en io-homecontrol-fj rrkontroll eller en TaHoma/Connexoon io-homecontrol home-hub.

L GG TILL EN IO-HOMECONTROL-FJ RRKONTROLL

1. Anslut On/Off plug io-homecontrol till v gguttaget.
2. V lj vid behov l mplig kanal p  fj rrkontrollen (t.ex. Somfy Situo 5 io-fj rrkontroll).
3. Tryck og h ll on/off-knappen i tre sekunder tills LED-kontrolllampan b rj r blinka.
4. Tryck med ett spetsigt f rem l p  PROG-knappen p  baksidan av fj rrkontrollen. Kontrolllampan lyser i tv  sekunder.
5. Bekr fta kanalprogrammeringen genom att trycka p  oppknappen p  fj rrkontrollen. Kontrolllampan p  On/Off plug io-homecontrol lyser med fast sken n r kanalen har programmerats.

L GG TILL TAHOMA/CONNEXOON IO-HOMECONTROL

1. Anslut On/Off plug io-homecontrol till v gguttaget.
2. V lj og sedan fl ken i TaHoma/Connexoon io-homecontrol-gr nssnittet.
3. V lj fl ken "io-homecontrol" (endast f r TaHoma) og klicka p  knappen L gg till.
4. F lj den instruktion som visas.

TA BORT IO-HOMECONTROL-FJ RRKONTROLLER

TA BORT EN IO-HOMECONTROL-FJ RRKONTROLL

S  h r tar du bort en fj rrkontroll som har programmerats med On/Off plug io-homecontrol:

1. Anslut On/Off plug io-homecontrol till v gguttaget.
2. V lj den kanal du vill radera med hj lp av kanalvalsknappen p  fj rrkontrollen (om till mpligt).
3. Tryck og h ll on/off-knappen i tre sekunder tills LED-kontrolllampan b rj r blinka.
4. Tryck med ett spetsigt f rem l p  PROG-knappen p  baksidan av fj rrkontrollen. Kontrolllampan p  On/Off plug sl cks. Kanalen p  fj rrkontrollen har raderats.
5. Bekr fta raderingen genom att trycka p  oppknappen p  fj rrkontrollen. Kontrolllampan p  On/Off plug io-homecontrol t nds inte n r kanalen  r raderad.

TA BORT TAHOMA/CONNEXOON IO-HOMECONTROL

1. Anslut On/Off plug io-homecontrol till v gguttaget.
2. V lj og sedan fl ken i TaHoma/Connexoon io-homecontrol-gr nssnittet.
3. V lj fl ken "io-homecontrol" (endast f r TaHoma) og klicka p  knappen Ta bort.
4. F lj den instruktion som visas.

TA BORT ALLA IO-HOMECONTROL-KONTROLLER

1. Anslut On/Off plug io-homecontrol till v gguttaget.
2. Tryck og h ll on/off-knappen i sju sekunder tills LED-kontrolllampan b rj r lysa.

GARANTI

Det  r 2  rs garanti p  den h r produktens.

Umfattas inte av garantin: normalt slitage,  ndringar, revideringar, skador som uppkommer p  grund av v rds loshet, yttre p verkan, om produktens anv nds f r till mpningar den inte  r  mnad f r eller om du delvis eller helt plockar is r den.

DE Besch digte elektrische og elektronische Komponenten sowie verbrauchte og defekte Batterien geh ren nicht in den Hausm ll. Entsorgen Sie sie entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen.



NL Net als lege batterijen mogen defecte elektrische og elektronische producten niet weggegooid worden met het huisvuil.

Lever ze in bij een inzamelpunt of een erkend centrum om zeker te zijn van een correcte recycling.

SV Kasta aldrig trasiga elektriska og elektroniska apparater eller urladdade batterier i hush llssoppor. Ta med dem till ett h mttningsst lle eller en godk nd  tervinningsplats f r att vara s ker p  att de  tervinns p  ett korrekt s tt.

DA Udelagte elektroniske og elektriske produkter, blandt andet opbrugte batterier, m  ikke bortskaffes sammen med husholdningsaff ldet. Indlever dem p  en milj station eller lign. for at sikre, at de bliver genbrugt p  korrekt m de.

DA PRODUKTBeskrivelse og tekniske oplysninger

Str�mforsyning	230 V AC, 50 Hz, 8 A maks.
Maksimal effekt	Resistiv belastning 1800 W Lysstoflampe 200 W Kontrollampe 150 W
Frekvensb�nd og maks. effektiv str�lingseffekt	868,000MHz – 868,600MHz e.r.p. < 25mW 868,700MHz – 869,200MHz e.r.p. < 25mW 869,700MHz – 870,000MHz e.r.p. < 25mW
R�kkevidde	8 m gennem 2 betonv�egge
Beskyttelsesindeks	IP 20 (indend�rs brug i t�rt rum)
Anvendelsestemperatur	0�C til 40�C
Antal io-fjernbetjener	1-way: 10 fjernbetjener 2-way: Ubegr�nset

BRUG

Med en io-h�ndholdt fjernbetjener	Stik status
	Start
	-
	Slukket

VIGTIG INFORMATION – SIKKERHED

GENERELT

L s denne installationsvejledning og sikkerhedsanvisningerne grundigt igenem, f r du begynder p  installationen af dette Somfy-produkt. F lg omhyggeligt alle instruktionerne, og opbevar denne vejledning i hele produktets brugslivet. I denne vejledning beskrives produktets installation og ops tning. Al anden installation end den, der er defineret af Somfy, er ikke tilladt. Ved anden anvendelse bortfalder Somfys ansvar og garanti, hvilket ogs  er tilf ldet, hvis forskrifterne i n rv rende vejledning ikke f lges. Somfy kan ikke holdes ansvarlig f r  ndringer i normer og standarder, der foretages efter offentligg relsen af denne vejledning.

GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Dette produkt er ikke beregnet til at blive betjent af personer (herunder b rn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med og kendskab til apparatet, medmindre de holdes under opsyn af eller har f et anvisninger p  betjener af produktet af en person, der er ansvarlig f r deres sikkerhed. B rn m  ikke lege med dette produkt.

Produktet m  ikke neddypes i v ske. Dette materiel m  ikke tabes, punkteres eller adskilles, dette vil oph ve garantien. Dette materiel m  ikke uds ttes f r h je temperaturer, og det m  ikke efterlades i direkte sol.

ADVARSEL

Af sikkerhedsgrunde skal apparatet altid slukkes f r tilslutningen.

Apparaterne, som tilkobles til stikket, m  ikke overskride den styrke, sp nding og frekvens, der er angivet i de tekniske specifikationer.

Str mstikket skal v re placeret t t ved enheden og v re let tilg ngeligt.

Der m  ikke tilsluttes enheder, som udsender varme, og som kan f rs rage ant ndelse eller brand af omgivende materiel, og enheder, der if lge deres betjeningsvejledning ikke m  betjenes ved brug af fjernbetjener.

Anvend ikke dette produkt udend rs.

Radio r kkevidden er begr nset af bestemmelser om radioudstyr.

KNAP P  STIK

Tryk  n gang f r at skifte mellem T nd og Sluk.
Tryk i 3 sekunder f r at g  i konfigurationsstilstand.
Tryk i mere end 7 sekunder f r at nulst lle.

KONTROLLAMPE P  STIK

Kontrollampen er t ndt f r at angive, at enheden f r tilf rt str m.
Kontrollampen er slukket f r at angive, at enheden ikke f r tilf rt str m.
Kontrollampen blinker f r at angive, at stikket er i konfigurationsstilstand.

TILF JE IO-HOMECONTROL BETJENER

On/Off plug io-homecontrol kan betjenes enten med en io-homecontrol h ndholdt fjernbetjener eller med en TaHoma / Connexoon io-homecontrol home hub.

TILKNYTNING AF EN IO-HOMECONTROL H NDHOLDT FJERNBETJENER

1. S t On/Off plug io-homecontrol i en stikkontakt til elnettet.
2. V lg den  nskede kanal p  fjernbetjeneren, hvis det er muligt (f.eks. Somfy Situo 5 io fjernbetjener).
3. Tryk p  knappen p  stikket, og hold den nede i 3 sekunder, indtil kontrollampen blinker.
4. Tryk med en tynd genstand p  PROG-knappen bag p  fjernbetjeneren. Kontrollampen forbliver t ndt i 2 sekunder.
5. Kontroller kanalprogrammeringen ved at trykke p  op-tasten p  fjernbetjeneren: Kontrollampen p  On/Off plug io-homecontrol t nder permanent, hvis kanalen er programmeret.

TILKNYTNING AF EN TAHOMA / CONNEXOON IO-HOMECONTROL

1. S t On/Off plug io-homecontrol i en stikkontakt til elnettet.
2. V lg p  TaHoma/Connexoon io-homecontrol interfacet, og derefter konfigurationsfanen .
3. V lg fanen "io-homecontrol" (kun f r TaHoma), klik derefter p  knappen "Tilf j".
4. F lg fremgangsm den, der vises.

S DAN FJERNES IO-HOMECONTROL BETJENER

S DAN FJERNES EN IO-HOMECONTROL FJERNBETJENER

S dan fjernes en fjernbetjener, der er programmeret p  On/Off plug io-homecontrol:

1. S t On/Off plug io-homecontrol i en stikkontakt til elnettet.
2. V lg kanalen, der skal slettes, ved brug af fjernbetjenerens kanalv lger-knap, hvis det er muligt.
3. Tryk p  knappen p  stikket, og hold den nede i 3 sekunder, indtil kontrollampen blinker.
4. Tryk med en tynd genstand p  PROG-knappen bag p  fjernbetjeneren. Kontrollampen p  On/Off plug io slukker. Fjernbetjeningskanalen er slettet.
5. Kontroller sletningen af kanalen ved at trykke p  op-tasten p  fjernbetjeneren. Kontrollampen p  On/Off plug io-homecontrol t nder ikke l ngere, hvis kanalen er slettet.

S DAN FJERNES TAHOMA / CONNEXOON IO-HOMECONTROL

1. S t On/Off plug io-homecontrol i en stikkontakt til elnettet.
2. V lg p  TaHoma/Connexoon io-homecontrol interfacet, og derefter konfigurationsfanen .
3. V lg fanen "io-homecontrol" (kun f r TaHoma), klik derefter p  knappen "Slet".
4. F lg fremgangsm den, der vises.

S DAN FJERNES ALLE IO-HOMECONTROL BETJENER

1. S t On/Off plug io-homecontrol i en stikkontakt til elnettet.
2. Tryk p  knappen p  stikket, og hold den nede i 7 sekunder, indtil kontrollampen blinker.

GARANTI

Dette produkt har 2  rs garanti.

Garantien g lder ikke f r: Normalt slid med tiden, modifikationer, revisioner, skade p ga. fors mmelighed, ekstern p virkning, anvendelsesomr der som produktet ikke er beregnet til, eller hel eller delvis adskillelse af produkterne.