

HANDLEIDING V870 - AREZZO PERGOLA IO MOTOR

(erano[®] HANDLEIDING V870 - AREZZO PERGOLA IO MOTOR

Aansluitingen



Betekenis switches

	OFF	ON
Dipswitch 1	Motoren zonder encoder	Motoren met encoder
Dipswitch 2	Geen synchronisatie tussen beide motoren	Synchronisatie tussen beide motoren
Dipswitch 3	Max stroom 3 A	Max stroom 5,5 A
Dipswitch 4	Temperatuursensor uitgeschakeld	Temperatuursensor ingeschakeld
Dipswitch 5	Lamellen open bij winddetectie	Lamellen gesloten bij winddetectie



Inregelen motor

Voordat u start met het inregelen: 1. Open de achterkant van de handzender. 2. Zet de handzender op E 2.



HANDLEIDING V870 - AREZZO PERGOLA IO MOTOR **Prano**[®]

3

Sluit de handzender aan op de control box: druk kort op UP en DOWN op de handzender. De motor beweegt kort omhoog en omlaag.





Tegelijk indrukken tot...

...korte heen en weer beweging van de lamellen

4 Controleer de rotatie van de lamellen. Druk kort op DOWN op de handzender.



Kort



De lamellen sluiten indrukken. OK \rightarrow ga naar stap 5

Indien de lamellen juist roteren, ga door naar stap 5.

Zo niet, druk twee seconden op MY op de handzender. De motor beweegt kort omhoog en omlaag.





5 Vind de eindpunten automatisch: druk kort op UP en DOWN op de handzender. De motor beweegt volledig op en neer om de eindpunten te zoeken. Let op: onderbreek deze beweging niet!



Tegelijk kort

indrukken.



De lamellen worden eerst gesloten en daarna volledig geopend

(erano[®] HANDLEIDING V870 - AREZZO PERGOLA IO MOTOR

6	Stel de "vriespositie" in en zet de lamellen in de gewenste positie. Druk twee seconden op MY. De motor beweegt kort omhoog en omlaag.		
	Tegelijk kort De lamellen worden eerst gesloten en indrukken. daarna volledig geopend		
	Standaard stellen we de "vriespositie" in op 3 - 4 graden, om de lamellen van elkaar af te laten staan maar toch de objecten onder de constructie te beschermen. Als er in het gebied van de installatie van de constructie een risico op zware sneeuwval bestaat, die hoger kan zijn dan de 136 kg/m2, moet de positie van de lamellen om veiligheids- redenen op 90 graden worden ingesteld.		
	Deactiveren van de "vriespositie": Stel nummer vier in op OFF en de temperatuursensor van de control box wordt gedeactiveerd.		
7	Druk kort op PROG aan de achterkant van de handzender.		
	Controleer of alles goed beweegt. Maak één cyclus omhoog en omlaag en stel de lamellen dan verticaal in.		